



Quick Start Guide

ARCHOS



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, click Support > After-sales support



www.archos.com, click Support > Downloads > Declaration of conformity

Compatible devices and / or subscriptions to additional services may be necessary to take full advantage of your ARCHOS Hello 5.

Warranty, Legal and Safety booklet: www.archos.com/support/warranty.html



Describing your device

1. DC-in charging port
2. Micro SD slot
3. Micro USB port
4. Back speaker



Describing your device



5. ON/OFF
6. Mic Mute
7. Camera cover
8. Microphones
9. Volume +/-
10. Camera

Privacy

You can hide the camera with the camera cover and turn off the mic with the Mic Mute button.





Starting up

Installing your ARCHOS Hello 5

1. First, plug in the charging cable into the DC-in port of the ARCHOS Hello 5.
2. Plug in the charger to a socket.

Note: your device is battery-powered. We advise you to keep it plugged. We recommend to install the device on a plain surface.

Sleep Mode of your ARCHOS Hello 5

When your device is in sleep mode, you can still wake it up with your voice and launch apps. It will not work if you have turned off the screen. You can set up the time when the device goes in sleep mode. To do so, go to the Settings app.

Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.

Uninstalling an item

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.

Creating application folders

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.



Changing your wallpaper

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Wallpaper.

Widgets:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Widgets.

Securing your device

Define a lock screen to protect your privacy. Select the Settings app, then Security. Choose a screen lock.

Wireless charging for Qi compatible devices

To charge your Qi compatible device, put it in the center of the wooden surface. The ARCHOS Hello 5 must be plugged in during the charging process.



Troubleshooting

- If your device is frozen:
Press the ON/OFF button for 10 seconds.
- If your device doesn't turn on:
 1. Charge your device.
 2. Press the ON/OFF button for 10 seconds.
- If your device functioning is too slow:
Close all apps which are not currently used.
- If your WiFi reception is too low:
Make sure you are not far from the WiFi hotspot.
Reset and redefine your connection parameters.
Contact your WiFi connection provider.
- If your device has dysfunctions:
Reinitialize your device. Go to Settings > Backup & reset > Factory data reset. If you can't have access to the settings for any reason, consult our FAQs about the reinitialization process.

For more answers about your technical difficulties, do not hesitate to visit: faq.archos.com



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, cliquez Support > Service Après-vente



www.archos.com, click Support > Téléchargements > Déclaration de conformité

Des appareils compatibles ou/et des abonnements à des services complémentaires peuvent être nécessaires pour profiter pleinement de votre ARCHOS Hello 5. Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html



Description du ARCHOS Hello 5

1. Connecteur de charge
2. Emplacement Micro SD
3. Port Micro USB
4. Haut-parleur arrière



Description du ARCHOS Hello 5



- 5. ON/OFF
- 6. Désactivation du micro
- 7. Cache caméra
- 8. Micros
- 9. Volume +/-
- 10. Appareil photo

Vie privée

Vous pouvez masquer la caméra avec le cache et couper le micro avec le bouton de désactivation du micro.





Installation de votre ARCHOS Hello 5

Branchez le câble de rechargement sur le port DC-in de l'appareil

Branchez la prise du câble sur une prise de courant.

Note : l'ARCHOS Hello 5 fonctionne aussi sur batterie. Il est recommandé de placer votre ARCHOS Hello 5 sur une surface plane et stable.

Mise en veille de votre ARCHOS Hello 5

Lorsque l'appareil est en mode veille, vous pouvez interrompre le mode veille en énonçant des commandes vocales, puis lancer des applications.

Cela ne fonctionnera pas si vous avez éteint l'écran. Vous pouvez définir le temps d'affichage avant la mise en veille. Pour ce faire, allez dans l'application Paramètres.

Supprimer une icône de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône Supprimer.

Désinstaller une application

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstaller.



Créer des dossiers d'applications

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

Changer le fond d'écran

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez fonds d'écran.

Widgets

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez Widgets.

Verrouiller votre appareil

Définissez un type de verrouillage pour protéger vos données. Sélectionnez l'application Paramètres, puis Sécurité. Sélectionnez un type de verrouillage.

Chargement sans fil des produits compatibles Qi

Pour recharger votre produit compatible avec la technologie Qi, placez-le au centre de la surface en bois. Pendant la recharge, l'ARCHOS Hello 5 doit être branché sur une prise secteur.



Dépannage

- Si votre appareil est bloqué :
Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.
- Si votre appareil ne s'allume pas :
 1. Chargez votre appareil.
 2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.
- Si votre appareil a un fonctionnement lent :
Fermez toutes les applications inutilisées.
- Si votre réception WiFi est trop faible :
Assurez-vous de ne pas être loin de la borne WiFi.
Réinitialisez et redéfinissez vos paramètres connexion.
Contactez votre fournisseur d'accès WiFi.
- Si votre appareil a des dysfonctionnements :
Réinitialisez votre appareil. Allez dans Paramètres > Sauvegarde & réinitialisation > Réinitialiser votre appareil. Si vous ne pouvez pas accéder à ces paramètres, consultez notre foire aux questions sur le processus de réinitialisation..

Pour plus de renseignements sur vos problèmes techniques, n'hésitez pas à consulter la page : faq.archos.com

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns:



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, klicken Sie auf Support > After-Sales Support



www.archos.com, click Support > Downloads > Declaration of conformity

Kompatible Geräte und/oder kostenpflichtige Streaming-/Abo-Dienste sind möglicherweise zur voll umfänglichen Nutzung Ihres ARCHOS Hello 5 erforderlich. Garantie, Rechts- und Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html



Funktionen der Tasten von ARCHOS Hello 5

1. Ladeanschluss
2. microSD Steckplatz
3. Micro USB Port
4. Lautsprecher



Funktionen der Tasten von ARCHOS Hello 5



5. Ein/Aus
6. Mikro stumm
7. Abdeckung f. die Kamera
8. Mikrofon
9. Lautstärke +/-
10. Kamera

Privatsphäre

Wenn gewünscht, lässt sich die Kamera abdecken und das Mikro ausschalten.





Inbetriebnahme Ihres ARCHOS Hello 5

1. Verbinden Sie zuerst das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des ARCHOS Hello 5

2. Stecken Sie dann den Stecker in eine Steckdose

Beachten Sie bitte, dass das ARCHOS Hello 5 unter Akku-Betrieb läuft. Wir empfehlen jedoch eine dauerhafte Stromversorgung des Hello. Wir empfehlen, das Gerät auf einer ebenen Fläche zu installieren.

Standby-Modus des ARCHOS Hello 5

Wenn sich Ihr Gerät im Energiesparmodus befindet, können Sie es mit Ihrer Stimme aufwecken und Apps starten. Es wird nicht funktionieren, wenn Sie den Bildschirm ausgeschaltet haben. Sie können die Zeit einstellen, zu der die Geräte in den Schlafmodus wechseln. Gehe dazu in die App "Einstellungen".

Entfernen eines Elements auf dem Startbildschirm

Drücken und halten Sie das Symbol, schieben Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und das Symbol über dem Symbol "Entfernen" loslassen.

Element deinstallieren

Vom Bildschirm All Apps (Apps) aus berühren und halten Sie das Symbol und schieben dann Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und lassen es über

Uninstall bin (Deinstallieren) los.

Erstellen von Anwendungsordnern



Lassen Sie ein App-Symbol über einem anderen Symbol im Startbildschirm los und die zwei Symbole werden kombiniert.

Änderung des Hintergrundbildes

Halten Sie Ihren Finger an einer leeren Stelle auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Liste: Hintergrundbilder.

Widgets

Halten Sie Ihren Finger an einer leeren Stelle auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Liste: Widgets.

Sicherung Ihres Geräts

Definieren Sie eine Displaysperre zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Wählen Sie die App Settings [Einstellungen] und dann Security [Sicherheit].

Wählen Sie eine Displaysperre aus.

Kabelloses Laden für Qi-kompatible Geräte

Um Ihr Qi-kompatibles Gerät aufzuladen, legen Sie es in die Mitte der Holzoberfläche. Der ARCHOS Hello 5 muss während des Ladevorgangs eingesteckt sein.



Fehlerbehebung

- Bei einem Absturz des Geräts:

Halten Sie die Taste EIN/AUS 10 Sekunden lang gedrückt.

- Schaltet sich das Gerät nicht ein:

1. Laden Sie Ihr Gerät.

2. Halten Sie die Taste EIN/AUS 10 Sekunden lang gedrückt.

- Bei zu langsamer Gerätefunktion:

Schließen Sie alle Apps, die derzeit nicht verwendet werden.

Bei schlechtem WLAN-Empfang:

Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht zu weit vom WLAN-Hotspot entfernt sind.

Die Verbindungsparameter zurücksetzen und neu definieren.

Kontaktieren Sie den Anbieter Ihrer WLAN-Verbindung.

- Bei einer Funktionsstörung des Geräts:

Initialisieren Sie das Gerät neu. Gehen Sie zu Settings > Backup & reset >

Factory data reset [Einstellungen > Sichern & zurücksetzen > Zurücksetzen

auf Werkseinstellungen]. Falls Sie keinen Zugriff auf die Einstellungen haben,

konsultieren Sie bitte unsere FAQs über den Vorgang der Neuinitialisierung.

Weitere Antworten bei technischen Problemen finden Sie unter: faq.archos.com



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, klik op Ondersteuning > Ondersteuning na verkoop



www.archos.com, click Support > Downloads > Declaration of conformity

Compatibele apparaten of/en betaalde abonnement diensten kunnen nodig zijn om volledig te profiteren van je ARCHOS Hello 5. Garantie, juridisch en veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html



Beschrijving van de ARCHOS Hello 5 knoppen

1. DC-in oplaad poort
2. Micro SD slot
3. Micro USB poort
4. Achter speaker



Beschrijving van de ARCHOS Hello 5 knoppen



5. AAN/UIT
6. Microfoon Mute
7. Camera afdekschuif
8. Volume +/-
9. Microfoons
10. Camera

Privacy

u kunt de camera afdekken met de camera afdekschuif en de microfoon uitzetten met de Microfoon Mute.





Aan de slag

Installatie van je ARCHOS Hello 5

1.Plug eerst de oplaadkabel in de DC-in poort van de ARCHOS Hello 5.

2.Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.

LET OP: dit apparaat is voorzien van een accu. We adviseren je om de oplader erop aangesloten te laten. We raden aan om het apparaat op een vlak oppervlak te installeren.

Slaapstand van je ARCHOS Hello 5

Wanneer uw apparaat in de slaapstand staat, kunt u het nog steeds met uw stem activeren en apps starten. Het werkt niet als u het scherm hebt uitgeschakeld.

U kunt de tijd instellen waarop de apparaten in de slaapstand gaan. Ga hiervoor naar de app Instellingen.

Items in een beginscherm verwijderen

Houd uw vinger op het item en schuif het naar de bovenkant van het scherm. Laat het item los boven het pictogram "Remove" [Verwijderen].

De installatie van items ongedaan maken

In het Alle apps-scherm houdt u het item vast en schuift u uw vinger naar de bovenkant van het scherm. Laat de app los boven de Uninstall-prullenbak.



Applicatiemappen maken

Laat het pictogram van een app boven een andere app op het beginscherm vallen. De twee pictogrammen worden gecombineerd.

Achtergrond wijzigen

Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Wallpaper [Achtergrond].

Widgets

Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Widgets.

Uw apparaat beveiligen

Stel een schermvergrendeling in om uw gegevens te beschermen. Kies de app Settings [Instellingen] en dan Security [Beveiliging].

Kies een schermvergrendeling.

Draadloos opladen voor Qi-compatibele apparaten

Om uw Qi-compatibele apparaat op te laden, plaatst u het in het midden van het houten oppervlak. De ARCHOS Hallo 5 moet zijn aangesloten tijdens het laadproces.



Probleemoplossing

- Wanneer uw apparaat is vastgelopen:

Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop.

- Wanneer uw apparaat niet wordt ingeschakeld:

1. Laad uw apparaat op.

2. Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop.

- Wanneer uw apparaat traag is:

Sluit alle apps die u niet gebruikt.

- Als de WiFi-ontvangst matig is:

Controleer of u niet te ver uit de buurt bent van een WiFi hotspot.

Reset uw verbindingparameters en stel ze opnieuw in.

Neem contact op met uw WiFi-provider.

- Als uw apparaat niet goed werkt:

Herstel de standaardinstellingen van uw apparaat. Ga naar Settings > Backup & reset > Factory data reset [Instellingen > Back-up & reset > Fabrieksinstellingen herstellen]. Wanneer u geen toegang krijgt tot de instellingen, lees dan de FAQ's over het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Voor meer antwoorden op technische vragen gaat u naar: faq.archos.com



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos

Blog

<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, fare clic su Supporto> Assistenza post-vendita



www.archos.com, fare clic su Supporto> Download> Dichiarazione di conformità

Dispositivi compatibili di parti terze e/o abbonamenti a pagamento a servizi complementari potrebbero essere necessari per ottenere un'esperienza d'uso più completa del vostro ARCHOS Hello 5. Garanzia, legale e libretto di sicurezza: www.archos.com/support/warranty.html



Descrizione dei tasti di ARCHOS Hello 5

1. Porta di ricarica DC-in
2. Micro SD slot
3. Porta Micro USB
4. Speaker posteriore



Descrizione dei tasti di ARCHOS Hello 5



- 5. ON/OFF
- 6. Mic Mute
- 7. Chiusura Fotocamera
- 8. Microfoni
- 9. Volume +/-
- 10. Fotocamera

Privacy

È possibile oscurare la fotocamera attraverso l'apposita chiusura e disattivare il microfono grazie al Mic Mute.





Istallazione di ARCHOS Hello 5

1. Inizia con il collegare il caricabatterie nella porta DC-in dell'ARCHOS Hello 5.
2. Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente. NATA: ARCHOS Hello 5 funziona anche con la batteria integrata. Si consiglia di lasciarlo collegato. Si consiglia di installare il dispositivo su una superficie piana.

Sleep Mode su ARCHOS Hello 5

Quando il tuo dispositivo è in modalità di sospensione, puoi comunque svegliarlo con la tua voce e avviare le app. Non funzionerà se hai spento lo schermo. È possibile impostare l'ora in cui il dispositivo entra in modalità di sospensione. Per farlo, vai all'app Impostazioni.

Rimozione di un elemento della schermata iniziale

toccare l'elemento e tenerlo premuto, far scorrere il dito verso la parte alta dello schermo e rilasciare l'elemento sull'icona della rimozione.

Disinstallazione di un elemento

dalla schermata generale delle app, toccare l'elemento e tenerlo premuto, quindi far scorrere il dito verso la parte alta dello schermo e rilasciare l'elemento sul cestino per la disinstallazione.



Creazione di cartelle delle applicazioni

nella schermata iniziale, rilascia l'icona di un'app sopra un'altra: le due icone si raggrupperanno.

Modifica dello sfondo

tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale, quindi scegliere dall'elenco: Wallpaper (Sfondo).

Widget

tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale, quindi scegliere dall'elenco: Widgets.

Protezione del dispositivo

definire una schermata di blocco per proteggere la propria privacy. Selezionare l'applicazione Settings (Impostazioni), quindi Security (Sicurezza). Scegliere un blocco della schermata.

Ricarica wireless per prodotti compatibili Qi

Per ricaricare i vostri prodotti Qi, sistemateli al centro della superficie in legno. LARCHOS Hello 5 deve essere collegato ad una presa di corrente.



Base di ricarica Qi

Risoluzione dei problemi

- Se il dispositivo è bloccato:
Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.
- Se il dispositivo non si accende:
 1. Caricare il dispositivo.
 2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.
- Se il dispositivo è troppo lento:
Chiudere tutte le app non in uso.
- Se la ricezione del WiFi è debole:
Assicurarsi di essere abbastanza vicini all'hotspot WiFi.
Ripristinare e ridefinire i parametri della connessione.
Contattare il proprio provider di connessione WiFi.
- Se il dispositivo non funziona bene:
Riavviare il dispositivo. Andare in Settings (Impostazioni) > Backup & reset (Backup e ripristino) > Factory data reset (Ripristino impostazioni di fabbrica). Se, per qualche ragione, non si avesse accesso alle impostazioni, consultare le FAQ relative alla procedura di riavvio.

Per ulteriori soluzioni relative a problemi tecnici, visitare: faq.archos.com



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos

Blog

<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, haga clic en Soporte> Soporte postventa



www.archos.com, haga clic en Soporte> Descargas> Declaración de conformidad

Es posible que se necesiten dispositivos compatibles o/y servicios de suscripciones de pago para aprovechar al máximo su ARCHOS Hello 5.
Garantía, legal y libro de Seguridad: www.archos.com/support/warranty.html



Descripción de los botones de ARCHOS Hello 5

1. DC-in Punto de carga
2. Micro SD ranura
3. Micro USB puerto
4. Altavoz Trasero



Descripción de los botones de ARCHOS Hello 5



5. Encendido/Apagado
6. Mic Silencio
7. Cubierta Cámara
8. Microfonos
9. Volumen +/-
10. Cámara

Privacidad

Puede ocultar la cámara con la cubierta de la cámara cover y desactivar el mic con el Mic silencio.





Antes de empezar

Instalando tu ARCHOS Hello 5

1. Primero, conecte el cable de carga en el puerto de entrada de DC de ARCHOS Hello 5.

2. Conecte el cargador a un enchufe.

Note: Su dispositivo funciona con baterías. Le aconsejamos que lo mantenga enchufado. Recomendamos instalar el dispositivo en una superficie plana.

Modo de suspensión de su ARCHOS Hello 5

Cuando su dispositivo está en modo de suspensión, aún puede reactivarlo con su voz e iniciar aplicaciones. No funcionará si ha apagado la pantalla.

Puede configurar el tiempo cuando el dispositivo entra en modo de suspensión.

Para hacerlo, ve a la aplicación Configuración.

Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Con un dedo, mantenga pulsado el elemento seleccionado, deslícelo hacia la parte superior de la pantalla y suéltelo sobre el icono de papelera.

Desinstalar un elemento

En la pantalla de Aplicaciones, mantenga pulsado el elemento seleccionado, deslícelo hacia la parte superior de la pantalla y suéltelo sobre el icono de desinstalar.



Crear carpetas de aplicaciones

Suelte un icono de aplicación sobre otro icono en la pantalla de inicio para combinar ambos iconos.

Cambiar el fondo de pantalla

Mantenga pulsado el dedo en un lugar vacío de la pantalla de inicio y luego escoja en la lista: Fondos de pantalla.

Widgets

Mantenga pulsado el dedo en un lugar vacío de la pantalla de inicio y luego escoja en la lista: Widgets.

Protección del dispositivo

Establezca una pantalla de bloqueo para proteger su intimidad. Seleccione la app Ajustes, y luego Seguridad. Escoja una pantalla de bloqueo.

Carga inalámbrica para dispositivos compatibles con Qi

Para recargar su dispositivo compatible con Qi, colóquelo en el centro de la superficie de madera. El ARCHOS Hello 5 debe estar enchufado durante el proceso de carga.



Resolución de problemas

- Si el dispositivo se bloquea:

Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 10 segundos.

- Si el dispositivo no se enciende:

1. Recargue el dispositivo

2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 10 segundos.

- Si el funcionamiento del dispositivo es demasiado lento:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

- Si la recepción WiFi es demasiado débil:

No se aleje demasiado del punto de acceso WiFi.

Reinicie y reconfigure sus parámetros de conexión.

Contacte con su proveedor de conexión WiFi.

- Si el dispositivo no funciona correctamente:

Reinicialice el dispositivo. Vaya a Ajustes > Copia de seguridad / restablecer >

Restablecer datos de fábrica. Si por cualquier motivo no puede acceder a los ajustes, consulte nuestra página de preguntas y respuestas sobre el proceso de reinicialización.

Para resolver cualquier incidencia técnica, no dude en visitar: faq.archos.com

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Archos company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this device ARCHOS Hello 5 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU: <https://www.archos.com/products/conformity.html>
Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que l'appareil ARCHOS Hello 5 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>

Enjoy all Google services ! For more information, go to:

Google Play <https://www.android.com/play/>

Youtube <https://www.youtube.com/>

Google Maps <https://support.google.com/>

Gmail <https://support.google.com/mail>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.



WLAN		
Standard	Frequency	Max EIRP (dBm)
802.11b	2.412~ 2.472GHz	15.28dBm
802.11g	2.412~ 2.472GHz	13.76dBm
802.11n HT20	2.412~ 2.472GHz	14.16dBm
802.11n HT40	2.412~ 2.472GHz	12.18dBm
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency Range	Max EIRP (dBm)
EDR	2.402~ 2.480GHz	3.13dBm
BLE	2.402~ 2.480GHz	2.51dBm

After the laboratory measurements, when it is kept 0.5cm from your body the SAR values for this mobile are :

Body Max:0.142W/Kg (10g)

www.archos.com