



DVR Station Connection Guide



A Displaying your ARCHOS on a TV



EN Displaying your ARCHOS on a TV

1. Take the DVR Adapter that came with your ARCHOS Internet Media Tablet and insert it into the DVR Station. Install the batteries into the remote control.
2. Connect your television as shown above (If you have an HDMI cable, you can connect it now) and then connect the power adapter.
3. Now insert your ARCHOS (which is off) into the powered DVR Station. The ARCHOS will turn on and the 'Video output' installation wizard will start. Follow the on-screen instructions.
4. Once completed, you can connect your tuner as shown on side B in order to record television.

* Make sure your TV is switched to the video input which the DVR Station is connected to (on the back of the TV).

FR Afficher l'image de l'ARCHOS sur la télévision


1. Prenez l'adaptateur DVR qui vous a été fourni avec votre Tablette Internet Multimédia ARCHOS et insérez-le dans la DVR Station. Installez les piles dans la télécommande.
2. Connectez votre télévision comme indiqué ci-dessus (si vous avez un câble HDMI, vous pouvez le connecter), puis branchez le transformateur.
3. A présent, insérez l'ARCHOS éteint dans la DVR Station alimentée. L'ARCHOS s'allume et l'assistant d'installation démarre. Suivez les instructions à l'écran.
4. Une fois cette procédure terminée, vous pouvez connecter votre tuner comme indiqué au dos de cette feuille (diagramme B) afin d'enregistrer la TV.

* Assurez-vous que vous avez sélectionné, sur votre TV, l'entrée vidéo sur laquelle la DVR Station est connectée.



B

Recording Television



EN Recording Television

Once you have connected your television (side A) and have gone through the installation video output wizard, connect the output of your tuner device (satellite receiver, cable box, DTV receiver, etc.) as shown above.

Also read the printed User Manual that came with your DVR Station to learn how to make a direct recording or configure your device for the TV Program Guide (EPG).

(1) If your tuner does not have an S-video output, then you can use a standard RCA to RCA cable (not included) to connect the yellow video output of your tuner to the DVR Station.

(2) If your tuner has two sets of audio/video outputs, then you can get a better quality TV image by connecting the first audio and video output to the ARCHOS DVR Station and the second set to your television.

FR Enregistrement de la TV

Une fois que vous avez connecté votre télévision (selon le diagramme A) et que vous avez suivi l'assistant d'installation, connectez la sortie de votre tuner (récepteur satellite, câble box, VCR, etc.) comme indiqué ci-dessus.

Lisez également le Manuel d'Utilisation imprimé livré avec votre DVR Station pour apprendre comment effectuer un enregistrement manuel ou configurer votre appareil pour utiliser le Guide des Programmes (EPG).

(1) Si votre tuner ne dispose d'aucune sortie S-Vidéo, vous pouvez utiliser un câble standard 'RCA vers RCA' (non fourni) pour connecter la sortie vidéo jaune de votre tuner à la DVR Station.

(2) Si votre tuner dispose de deux jeux de sorties audio/vidéo, vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image sur la TV en connectant la première sortie audio/vidéo à la DVR Station et la seconde à votre TV.

