

# ARCHOS

T101 HD2 4G

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide -  
Schnellstartanleitung - Guía  
de inicio rápido - Guida rapida  
- Snelstartgids





<https://www.archos.com/support/>



[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > Service après vente




[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > Service Après-vente  
> Déclaration de conformité

Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : <https://www.archos.com/service-apres-vente/>

## ① Description de l'appareil




1. Caméra avant

3. Marche / Arrêt

2. Volume

4. Reset



5. Caméra arrière

9. Micro SD

6. Flash light

10. Type-C

7. Prise jack


11. Haut parleur

8. Micro SIM


## 2 Démarrage

FR

Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.



- 1- Ouvrir la trappe en plastique
- 2- Commencer à insérer la carte SIM comme indiqué sur le schéma



- 3- Appuyer avec l'épingle fournie pour insérer complètement la carte SIM jusqu'au « clic »

**Note : Pour retirer la carte SIM, appuyer dessus en utilisant l'épingle**

## Fonction Reset

Si votre tablette est bloquée et si elle ne s'éteint pas en appuyant longtemps sur le bouton Marche/arrêt, veuillez insérer l'épingle fournie dans l'emplacement du bouton Reset.

Votre tablette va s'éteindre. Veuillez appuyer sur le bouton Marche/arrêt de nouveau pour la redémarrer.

## Matériel

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Processeur          | Octa-core @ 1.6GHz |
| Carte graphique     | Mali-G57           |
| Mémoire vive        | 4GB                |
| Stockage interne    | 64 GB              |
| Stockage extensible | Micro SD card      |

## Ecran

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Taille diagonale    | 10.1 poucs                           |
| Résolution          | 1280X800                             |
| Type de technologie | IPS ; 10-point capacitive Multitouch |

## Logiciel

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Système d'exploitation | Android 14 |
|------------------------|------------|

## Technologies sans fil

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Emplacement carte        | Micro SIM                |
| WiFi                     | 2.4G&5G 802.11a/b/g/n/ac |
| 2G                       | GSM850/900/1800/1900     |
| 3G                       | WCDMA 900/2100           |
| 4G                       | B1/3/7/20                |
| Wifi Direct Wifi Display | Oui                      |
| Bluetooth                | Oui 5.0                  |
| GPS                      | Oui                      |
| FM Radio                 | Oui                      |

## Appareil photo

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Appareil photo avant | 5MP |
| Caméra arrière       | 8MP |

## Alimentation

5000 mAh; batterie Li-Ion;

## Multimédia

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Format vidéo   | AVI, MP4, 3GP, FLV, MPEG, MOV |
| Format audio   | MP3, AAC, AMR, OGG            |
| Format d'image | JPEG, BMP, PNG, GIF           |

## Capteurs et ports

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Haut-parleurs | Oui             |
| Sortie audio  | Mini-jack 3.5mm |
| Microphone    | Oui             |
| USB           | Type-c          |

Android est une marque de Google LLC.

## Help & assistance

EN



<https://www.archos.com/en/support/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click  
Support > After-sales support




[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > After Sales Service  
> Declaration of Conformity

This is a translation of the original version

Warranty, Legal and Safety booklet:  
<https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

## 1 Describing your device




1. Front camera

3. On / Off

2. Volume +/-

4. Reset



5. Back camera

9. Micro SD

6. Flash light

10. Type-C

7. Headphone jack


11. Loudspeaker

8. Micro SIM

## ② Getting started


EN

When inserting your micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.



1- Open the plastic flap

2- Start to insert the SIM



3- Push the SIM card with the pin tool until the clic

**Note:** to remove the SIM card press on it with the pin tool

## Reset function

If your tablet is stuck and does not turn off with a long press of the Power button, please insert the pin provided into the Reset button slot.

Your tablet will turn off. Please press the Power button again to restart it.

## Willkommen



<https://www.archos.com/en/support/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click  
Support > After-sales support




[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > After Sales Service >  
Declaration of Conformity

Dies ist eine Übersetzung der  
Originalversion


Garantie, Rechts- und  
Sicherheitshandbuch :  
<https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

## 1 Beschreibung des Geräts



DE


- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Frontkamera | 3. Ein / Aus |
| 2. Lautstärke  | 4. Reset     |



- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 5. Rückkamera         | 9. Micro SD      |
| 6. Flash light        | 10. Typ-C        |
| 7. Kopfhöreranschluss | 11. Lautsprecher |
| 8. Micro SIM          |                  |


## 2 Starten

Beachten Sie beim Einführen der micro-SD-Karte unbedingt die **illustration**, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.



1- Öffnen Sie die Luke

2- Legen Sie die SIM-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein



3- Drücken Sie mit dem mitgelieferten Stift, um die SIM-Karte vollständig einzuführen, bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist.

**Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie auf den Stift**

## Reset-Funktion

Wenn Ihr Tablet hängen bleibt und sich durch langes Drücken der Power-Taste nicht ausschalten lässt, stecken Sie bitte den mitgelieferten Stift in den Reset-Tasten-Steckplatz.

Ihr Tablet wird ausgeschaltet. Bitte drücken Sie die Power-Taste erneut, um es neu zu starten.

## Nuestra comunidad



<https://www.archos.com/en/support/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click  
Support > After-sales support

ES




[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > After Sales Service >  
Declaration of Conformity

Esta es una traducción de la versión original

Garantía, legal y libro de Seguridad:  
<https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

## 1 Descripción de su dispositivo




1. Cámara frontal

3. Encender / Apagar

2. Volumen

4. Reset



5. Cámara posterior

9. Micro SD

6. Flash light

10. Tipo-C


7. Toma de auriculares

11. Altavoz


8. Micro SIM

## 2 Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.



- 1- Abre la escotilla  
2- Ingresar la tarjeta SIM como se muestra en el diagrama



- 3- Presionar con el pin provisto para insertar completamente la tarjeta SIM hasta el sonido "clic"

ES

**para sacar a la tarjeta SIM, presione con el pin**

## Función de reinicio

Si su tableta está atascada y no se apaga al presionar mucho tiempo el botón de Encendido, inserte el pin provisto en la ranura del botón Restablecer.

Su tableta se apagará. Presione el botón de Encendido nuevamente para reiniciarlo.

## Benvenuto



<https://www.archos.com/en/support/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click  
Support > After-sales support




[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > After Sales Service >  
Declaration of Conformity


Questa è una traduzione della  
versione originale

Garanzia, legale e libretto di  
sicurezza: <https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

## ① Descrizione di su dispositivo




- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Fotocamera anteriore | 3. On / Offt |
| 2. Volume               | 4. Reset     |



- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 5. Fotocamera posteriore | 9. Micro SD      |
| 6. Flash light           | 10. Tipo-C       |
| 7. Jack per cuffie       | 11. Altoparlanti |
| 8. Micro SIM             |                  |


## 2 Primos pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.



1- Apri il portello

2- Inserire la scheda SIM  
come indicato in figura



3- Premere con il perno fornito  
per inserire completamente la  
scheda SIM fino al suono "clic"

**per rimuovere la scheda SIM, premere il pin**

## Funzione di ripristino

Se il tablet è bloccato e non si spegne premendo a lungo il pulsante di accensione, inserire il pin fornito nello slot del pulsante di ripristino.

Il tablet si spegnerà. Premere nuovamente il pulsante di accensione per riavviarlo.

Kom erbij!



<https://www.archos.com/en/support/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click  
Support > After-sales support




[www.archos.com](http://www.archos.com)  
Support > After Sales Service  
> Declaration of Conformity

NE


Dit is een vertaling van de originele versie

Garantie, juridisch en veiligheidsboekje: <https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

## ① Beschrijving van het apparaat




- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Camera aan de voorkant | 3. Aan / Uit |
| 2. Volume                 | 4. Reset     |



- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 5. Camera aan de achterkant | 8. Micro SD     |
| 6. Flash light              | 9. Type-C       |
| 7. Hoofdtelefoonaansluiting | 10. Luidspreker |
| 7. Micro SIM                |                 |


## 2 Montage

Kijk tijdens het plaatsen van een micro-SIM-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.



1- Open het luik

2- Plaats de simkaart zoals weergegeven in het diagram



3- Druk met de meegeleverde pin om de simkaart volledig in te brengen tot het geluid "klikt"

NE

**Om de simkaart te verwijderen, drukt u op de pin**

## Reset-functie

Als uw tablet vastzit en niet wordt uitgeschakeld als u lang op de aan/uit-knop drukt, steek dan de meegeleverde pin in de resetknopsleuf.

Uw tablet wordt uitgeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat opnieuw op te starten.

## National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

| Country            | Restriction | Reason/remark                                                                                                   |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgaria           | None        | General authorization required for outdoor use                                                                  |
| Italy              | None        | If used outside of own premises, general authorization is required.                                             |
| Luxembourg         | None        | General authorization required for network and service supply (not for spectrum)                                |
| Norway             | Implemented | This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund |
| Russian Federation | None        | Only for indoor applications                                                                                    |

## SAR

After the laboratory measurements, the SAR values for this device are:

Body Max: 1.366 W/kg (10g tissue)

Membre: 2.390 W/kg

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this tablet ARCHOS T101 HD2 4G is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU:  
<https://www.archos.com/declaration-of-compliance>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS T101 HD2 4G est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/declaration-of-compliance>

# Radio Frequency

| WWAN                 |               |                           |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| Frequency Band       |               | Maximum Output Power(dBm) |
| GSM B2/B3/B5/B8      |               | 32.62                     |
| UMTS B1/B8           |               | 20.88                     |
| FDD LTE B1/B3/B7/B20 |               | 22.11                     |
| WLAN                 |               |                           |
| Standard             | Frequency     | EIRP(dBm)                 |
| 802.11b/g/n          | 2412~2475MHz  | 14.32                     |
| 802.11 ac            | 5180~5240MHz  | 13.97                     |
| Bluetooth            |               |                           |
| Bluetooth Version    | Frequency     | EIRP(dBm)                 |
| EDR                  | 2402~2480 MHz | 7.64                      |
| BLE                  | 2402~2480 MHz | 4.63                      |

## Déclaration de Conformité

Entreprise: ARCHOS S.A.  
Adresse: 3 rue Ampère, 91430 Igny, France

Produit  
Description du produit: Archos T101 HD2 4G Tablet  
Modèle/Type: **ACT101HD24G, ACT101HD34G, ACT101HD3WF**  
Marque: ARCHOS  
Accessoires: USB Cable, Quick start guide, TPU Case  
Version du logiciel\*: V03

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.  
Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Directive sur les équipements radioélectriques (RED)                   | 2014/53/EU                 |
| Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité    | 2009/125/EC                |
| Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) | 2011/65/EU & (EU) 2015/863 |

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe II de la directive RED a été suivie et réalisée

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sécurité</b><br>(Article 3.1(a) de la directive RED) | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020<br>EN 62479:2010<br>EN 50566:2017<br>EN 62209-2:2010                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CEM</b><br>(Article 3.1(b) de la directive RED)      | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)<br>EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)<br>EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)<br>EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)<br>EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020<br>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021                                             |
| <b>Radio</b><br>(Article 3.2 de la directive RED)       | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)<br>EN 301 893 V2.1.1(2017-05)<br>EN 300 440 V2.2.1(2018-07)<br>EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09)<br>EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)<br>EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)<br>EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06)<br>EN 304 345-3 V1.1.1 (2021-06)<br>EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) |

Marquage CE valide en Europe  
Signé par et au nom de: Archos SA



|                          |            |                  |                 |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Fait le:                 | 2024.06.25 | À :              | Shenzhen, China |
| Nom de l'agent habilité: | Jacky Wu   | Tire de l'agent: | General Manager |
| Signature                |            |                  |                 |

## Déclaration de Conformité

Entreprise: ARCHOS S.A.  
Adresse: 3 rue Ampère, 91430 Igny, France

### Produit

Description du produit: Archos T101 HD2 4G Tablet  
Modèle/Type: **ACT101HD24G, ACT101HD34G, ACT101HD3WF**  
Marque: ARCHOS  
Accessoires: USB Cable, Quick start guide, TPU Case  
Version du logiciel\*: V03

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.

Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Directive sur les équipements radioélectriques (RED)                   | 2014/53/EU                 |
| Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité    | 2009/125/EC                |
| Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) | 2011/65/EU & (EU) 2015/863 |

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe II de la directive RED a été suivie et réalisée

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sécurité</b><br>(Article 3.1(a) de la directive RED) | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020<br>EN 62479:2010<br>EN 50566:2017<br>EN 62209-2:2010                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CEM</b><br>(Article 3.1(b) de la directive RED)      | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)<br>EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)<br>EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)<br>EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)<br>EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020<br>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021                                             |
| <b>Radio</b><br>(Article 3.2 de la directive RED)       | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)<br>EN 301 893 V2.1.1(2017-05)<br>EN 300 440 V2.2.1(2018-07)<br>EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09)<br>EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)<br>EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)<br>EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06)<br>EN 304 345-3 V1.1.1 (2021-06)<br>EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) |

Marquage CE valide en

Europe

Signé par et au nom de: Archos SA



|                          |            |                  |                 |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Fait le:                 | 2024.06.25 | À :              | Shenzhen, China |
| Nom de l'agent habilité: | Jacky Wu   | Tire de l'agent: | General Manager |
| Signature                |            |                  |                 |





# ARCHOS



[www.archos.com](http://www.archos.com)

PN : 503962